



## Sensor disparador manual com cabo para conexão

CL026

### Função

Destinado a aquisição de dados quando conectado ao multicronômetro digital, multicronômetro Bluetooth, multicronômetro digital e analógico ou à interface

