



Amperímetro Trapezoidal, 0 a 8 A, tipo D'Arsonval, AC e DC EQ131

Função

Amperímetro (Trapezoidal, 0 a 8 A, tipo D'Arsonval), AC e DC

