



## Interruptor momentâneo com fonte de alimentação, saída auxiliar digital e cabo

CL034

### Função

Alimentar as bobinas de disparo e retenção de 24 VCC e/ou enviar sinal de disparo quando conectado aos dispositivos de aquisição de dados.

